

# הוראות הפעלה לטיימר דיגיטלי לדוד

לקוח נכבד  
תודה שרכשת מוצר זה מחברת סאיינט  
נא הקפד על ההוראות הפעלה.

**קראו את ההוראות בעין לפני השימוש**

**יתרונות:**

- 24 שעות ו-7 ימים.
- זמן המינימום הוא דקה אחת. ניתן להגדיר 20 תכניות הפעלה וכיבוי מדי יום.
- מיקש MODE מאפשר מצב 4 מצבים תואrho
- 1. On דולק קבוע.
- 2. Off קבוע.
- 3. Timer-off מצב טיימר קבוע שמבצע את הפעולות השמורות שהגדרנו מראש.
- 4. Timer-On מצב טיימר דולק שמבצע את הפעולות השמורות שהגדרנו מראש.

• כולל סוללה גיבוי עד 100 שעות.



**לחצנים**

- "CLOCK": מיקש מפעיל, יצא מתפריט ההגדרות.
- "SETUP": מגדר 20 קבוצות הפעלה וכיבוי.
- "MODE" לחץ מצב מפסיק On, Off, Timer-off.
- "SEC": לא פעיל
- "HOUR": הגדרת השעות.
- "WEEK": הגדרת ימים.
- "MINUTE": הגדרת הדקות.
- "RESET": מתחילה את קבוצות הפעלה והכיבוי.

**שימוש:**

**הגדרת הזמן:**

- לפני השימוש הראשון בטיימר, יש להגדיר תחילת את השעה הנוכחית ואת היום הנוכחי.
- לחزو על המקלשים "CLOCK" ועל "HOUR" כדי להגדיר את השעה.
  - לחזו על המיקש "HOUR" במשך 2 שניות. ניתן להגדיר את השעה במהירות.
  - לחזו על המקלשים "CLOCK" ועל "MINUTE" כדי להגדיר את הדקות.
  - לחזו על המיקש "MINUTE" במשך 2 שניות. ניתן להגדיר את הדקות במהירות.
  - לחזו על המקלשים "WEEK" ועל "WEEK" כדי להגדיר את היום בשבוע.
  - לחזו על המיקש "WEEK" במשך 2 שניות. ניתן להגדיר את היום במהירות.

**הגדרת התכנית**

- יש 20 תכניות משלבות אפשריות.
- לחזו על המיקש "SETUP" כדי להיכנס למסך הגדרת התכנית.
  - על המסך יוצגו התווים "1" ו-"ON" בצד שמאל.
  - לחזו על המקלשים "CLOCK", "MINUTE", "HOUR" ו-"WEEK" כדי להגדיר את היום והשנה שבhem תרצו שהטיימר יופעל.
  - לחזו על המיקש "SETUP" כדי להגדיר את זמן הcycles השעה והיום בשבוע של התכנית המוגדרת כ-"1".
  - לחזו על המקלשים "WEEK", "HOUR", "MIN" ו-"WEEK" כדי להגדיר את היום והשנה שבhem תרצו שהטיימר יכבה.
  - במקרה הצורך, לחזו "SETUP", לחזו לעבור להגדרת הפעלה/הכיבוי השנייה.
  - בגמר התכנות לחזו על לחץ CLOCK כדי לצאת במצב תכנות

## הוראות הפעלה לטימר דיגיטלי לדוד

### צירופי הגדרת היום בשבועו:

- במצב "הגדרת התכנית" שהוזכר, ניתן להזין בטימר שלילזים רבים של ימות השבוע, כפי שמצוג כאן: (שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון) (שני)(שלישי)(רביעי)(חמישי)(שישי)(שבת)(ראשון) (שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי)(שבת, ראשון) (שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת) (שני, רביעי, שלישי) (שלישי, חמישי, שבת) (שני, שלישי, רביעי)(חמישי, שלישי, שבת) (שני, רביעי, שלישי, שבת) (שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון)

### מצבים הפעלה וכיבוי טימר

- לחצו על אחד המקלשים "OFF/OFF/AUTO/ON": על המסר יהיה סמן שיציג "ON" או "OFF" או "ON AUTO" או "OFF".
- לחצו על הסמן עד שיציג "ON": טימר יציג באופן זמני את המשפט "הפעל את הגדרה".
- לחצו על הסמן עד שיציג "OFF AUTO": הטימר ידליך ויכבה במהלך הזמן שהוגדר.
- לחצו על הסמן עד שיציג "OFF": הטימר יכבה.

### פעולות מיוחדות

- לחצו על המקלשים "WEEK" ו-"HOUR" בו זמנית. על המסר יוצג "O" בצד ימין: הטימר נמצא במצב הפעלה/כיבוי אקראי ("RANDOM").
- זמן הפעלה/הכיבוי של הגדרות בפועל נע בין 2-32 דקות.
- לחצו על המקלשים "HOUR" ו-"MIN" בו זמנית. על המסר יוצג "O" בצד ימין, ולשעה וליום תתווסף שעה אחורית שהופיעו לשעון קיז.
- לחצו על המקלשים "HOUR" ו-"MIN" שוב כדי לחזור לשעון חורף.
- הסמל • מופיע ככל געשית כל פעולה: הוא ייראה בצד ימין של המסר למטה כשהמצביע במצב האקראי.
- לא נעשה שימוש במכשיר בזמן זהה.
- רמת הדיקוק של טימר: נצברת סטיה של -2 דקות בחודש.

### מצבים מיוחדים:

- כאשר טימר לא דליך או כבה בהתאם להגדרות, בדקו האם ההגדרות נכונות ושנו אותן במקרה הצורך.
- אם טימר מתחילה לפעול או כבה לפני הזמן הנוכחי, יתכן שהוגדרו כמה תכניות הדלקה וכיבוי. יש לבדוק האם ההגדרות נכונות ולשנות אותן במקרה הצורך.
- אם זמני הרדלקה והכיבוי המוגדרים נכונים, אך טימר עדיין לא פועל היטב, שנו את הגדרת המצב אם נבחרה הגדרה לא נcona.
- אם מסך התצוגה נותר קבוע אוטומוטטש, יש לטעון את טימר.
- אם בוצעו הפעולות שמצוינו בסעיף זה ועודין טימר לא פועל היטב, צרו קשר עימנו או עם הספק לצורך תיקון.

### הערות:

- אסור שרמת המתה החשמלי תריה גובהה מרמת המתה המוגדרת למכשיר.
- זהו מוצר חשמלי. אין להשתמש בו כצעצוע לילדים.
- יש להשתמש במוצר זה במקומות סגורים ולבדא שלא יתרטב.
- אין לפרק את טימר. רק בעלי מקצוע רשאים לתקן אותו.