



NORTHER

cooling solutions

מצנן אויר 75W 4L MEDIO דיגיטלי+שלט, טיימר

דגם NT-AC75W-4L-RC

מדריך למשתמש



מבוא

- תודה שרכשתם את מצנן האוויר שלנו.
- כל יחידה יוצרה כדי להבטיח בטיחות ואמינות.
- לפני השימוש הראשון, קראו את ההוראות בעיון ושמרו אותן לעיון נוסף.

נתוני ביצועים

דגם	מתח ותדירות מדורגים	הספק	מיכל מים
NT-AC75W-4L-RC	220-240 וולט ~ 50-60 הרץ	75 וואט	4 ליטר

הרכבה ומילוי מים

1. הרכבת גלגלים: הניחו את המכשיר על משטח שטוח, הוציאו את מפתח הברגים מקופסת הקלקר, ואז הרכיבו את הגלגלים.
שימו לב: הגלגלים האחוריים עם בלם, אבל הקדמיים בלי. (איור 1)
2. מילוי מים: משכו החוצה חצי ממכל המים ואז הוסיפו מים (איור 2)
שימו לב:
א. שימו לב למפלס מיכל המים בעת הוספת מים. (איור 3)
ב. מפלס מיכל המים לא צריך לעלות על סימון "MAX" בכל עת, בעת יצירת לחות, המפלס הכולל של מיכל המים לא צריך להיות מתחת לסימון "MIN".
ג. שימו קרח או קופסת קוביות קרח במיכל המים אם אתם רוצים לחזק את יעילות הקירור. אבל המפלס הכולל של מיכל המים לא צריך להיות מעל סימון "MAX".



איור 1



איור 2



איור 3

הפעלה

- **SPEED**: לחצו על המקש, הפעילו את מצנן האוויר. הפונקציה המתאימה משתנה כדלקמן בעת לחיצה ברציפות:
- **Mode** (מצב): לחצו על המקש, בחרו רוח רגילה, רוח טבעית ומחזוריות רוח במצב שינה. במצב של רוח רגילה אין נורית חיווי מתאימה מאירה, אבל למצבים אחרים יש.

- **Swing** (נדנד): לחצו על המקש, הרוח מתנדנדת באופן אנכי באופן אוטומטי ונורית חיווי הנדנדד מאירה. בטלו פונקציה זו כאשר תלחצו שוב. כווננו את הלהבים לרוחב באופן ידני, בחרו את הכיוון לפי שיקול דעתכם.
- **Timer** (טיימר): עיצוב טיימר עד 7.5 שעות
- **Cool** (קירור): לחצו על המקש, אם מוסיפים קופסת קוביות קרח, הטמפרטורה מפתח האוויר יכולה לרדת בערך 3 מעלות צלזיוס לאחר מספר דקות. בטלו פונקציה זו כאשר תלחצו שוב.

השימוש בשלט רחוק

התקינו שתי סוללות (לא כלולות), והוא יפעל. יש לו את אותן פונקציות כמו ללוח הבקרה. יש לכוון אותו לחלון הקליטה של השלט הרחוק בעת השימוש, המרחק האפקטיבי חייב להיות לא יותר מ-6 מטרים. כאשר השלט רחוק אינו בשימוש, אנא הניחו אותו לשימוש בפעם הבאה.

שימו לב:

- א. אין לערבב סוללה ישנה עם חדשה בשימוש.
- ב. אנא הוציאו את הסוללות אם השלט לא יהיה בשימוש לפרק זמן רב.

השימוש בקופסת קרח (קרחון)

לקופסת הקרח יש תכונה מיוחדת של שמירה על קור, היא יכולה לספוג חום ולאפשר לטמפרטורת המים לרדת מתחת לטמפרטורת הסביבה.

שיטות שימוש:

- א. הוסיפו מעט מים לקופסת הקרח (לא מעל מפלס 'max'), הכניסו אותה למקפיא כדי לוודא שהיא קפואה לחלוטין.
- ב. הכניסו את קופסת הקרח הקפואה למיכל המים.
- ג. יש שתי קופסאות קרח, כך שניתן להשתמש בהן בצורה מחזורית.

זהירות

1. השתמשו בהתאם לסיווג המתח המצוין.
2. אל תתקנו או תחברו מחדש את המכשיר בעצמכם, יש לתקן אותו על ידי טכנאי מוסמך.
3. אין להפעיל את המכשיר עם ידיים רטובות, על מנת למנוע נזק.
4. אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים על מנת למנוע סכנה.
5. כאשר המכשיר אינו בשימוש, כבו ונתקו אותו.
6. אל תכניסו דברים זרים ליציאות וכניסות אוויר, על מנת למנוע נזק.
7. אין להשתמש במכשיר ליד גז נפיץ ודליק. הימנעו מקרינת שמש ישירה לטווח ארוך.
8. השתמשו במכשיר רק על משטח ישר.

9. אין להשתמש בחוץ.
10. מפלס מיכל המים לא יעלה על סימון "MAX" בכל עת, בעת יצירת לחות, המפלס הכולל של מיכל המים לא צריך להיות מתחת לסימון "MIN".
11. לאחר הוספת מים למיכל המים, אין להטות או להפיל אותו כאשר אתם מכניסים או מזיזים. אם אתם רוצים להזיז, נא דחפו לאט מהצד, כדי למנוע שפיכה.
12. אל תהפכו את המכשיר. אם הוא התהפך ויש מעט מים בגוף, יש לנתק תחילה את אספקת החשמל. לאחר מכן שלחו אותו למחלקת התיקונים או לשירות לאחר המכירה ותקנו את המכשיר.
13. אל תכסו את פתח האוויר.
14. נקו קלות את המעטפת החיצונית עם מטלית לחה. אין להשתמש בכל סוג של חומרי ניקוי או תמיסות. אין לשטוף את המכשיר.
15. אין לכוון יציאות וכניסות אוויר ליד הקיר או הווילון.
16. אין לדפוק על הגוף או לנער אותו בעת השימוש, אחרת זה עלול לגרום לעצירה אוטומטית.
17. המים במיכל ישתנו בקלות ויהיה להם ריח בקיץ, נא לרענן ולהחליף את המים לעתים קרובות.
18. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו השגחה או הוראה הנוגעת לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
19. יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.
20. כדי למנוע את הסיכון הנגרם מחוסר יציבות של המכשיר, עליכם לקבע את המכשיר היטב בהתאם לספר ההוראות.
21. מאוורר לאקלים ממוזג בלבד.
22. אם יהיה צורך להזיז את המכשיר לאחר הוספת המים, גלגלו בעדינות למיקום הדרוש והפעילו את מעצורי הגלגלים.

ניקוי ותחזוקה



איור 1



איור 2



איור 3

אזהרה: וודאו שהמצנן מנותק מרשת החשמל לפני הסרת מסך מסנן האוויר.

1. נקו את מסך מסנן האוויר (איור 1)
נתקו את אספקת החשמל, משכו בידית מסך מסנן האוויר, הסירו אותו מהמכשיר. נקו את מסך מסנן האוויר בעזרת חומר ניקוי ניטרלי ומברשת רכה, ולאחר מכן נקו אותו במים צלולים. לבסוף, התקינו מחדש במכשיר.

2. נקו את הרפידה הרטובה (איור 2)

נתקו את אספקת החשמל, הסירו את מסך מסנן האוויר, ואז משכו את הרפידה הרטובה מהתמיכה. נקו את הרפידה הרטובה עם חומר ניקוי ניטרלי ומברשת רכה צרה, ולאחר מכן נקו אותה במים צלולים. לבסוף, התקינו מחדש במכשיר. שימו לב: יש להתקין את הרפידה הרטובה אופקית, על מנת למנוע דליפה.

3. נקו את מיכל המים (איור 3)

נתקו את אספקת החשמל, הוציאו חצי ממיכל המים, נקו אותו עם חומר ניקוי ניטרלי, ושטפו אותו במים צלולים, ואז התקינו מחדש במכשיר.

הערה חשובה: חובה לנקות את מיכל המים מחול, אבק ואבנית אחת לחודש. אי ניקיון עלול לגרום נזק למשאבת המים ולהסרת האחריות.

4. נקו את המעטפת

נקו עם חומר ניקוי ניטרלי ומטלית רכה.

שימו לב: נתקו את אספקת החשמל בעת ניקוי המכשיר, מכיוון שיש לחץ גבוה בגוף. אל תשאירו מים על פני השטח של לוח הבקרה.

תקלות ותחזוקה

תקלה	סיבות	פתרון
לא פועל	1. כבוי או חיבור לקוי. 2. לא לחצתם על מקש "ON/OFF" בלוח הבקרה.	1. חברו את כבל החשמל וודאו שהוא מחובר היטב. 2. לחצו על מקש "ON/OFF" בלוח הבקרה.
השפעה גרועה של אבק	1. מסך מסנן האוויר חסום באבק. 2. כניסת האוויר חסומה באמצעות גוף זר.	1. נקו את מסך מסנן האוויר. 2. הסירו גוף זר מכניסת האוויר.

תקנו את המכשיר במצב הבא:

1. פעולה חריגה או אי פעולה. זה לא תקין לפי הגישה שלעיל.
2. פעולה חריגה הנגרמת מחדירת מים או גוף זר.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלקוהול או בנזין.

ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סאיינט !

תעודת אחריות סאיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,
שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות:

קראוזהמ גדעון ובני שטמפר 45 פתח תקווה, 03-047845
רונן גלעד זימרת- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
חשמל ברקוביץ בית אל 30 באר שבע, 08-6274426
בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סאינט לקת בע"מ (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ב. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי מוצר וכל נעבר בדין שלו (להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר (לתקופה של 12 חודשים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה / ההדרכה נדרשים ע"י היבואן) בתנאי להפעלת המוצר, לפי המאחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות ממפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר).
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל שלצורך התיקון תיידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות המות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בבק מכוון, יהא היבואן פטור מחיוביו על פי סעיף זה ויובל לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנח לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו תאחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שבאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושיווה ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- היבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנזקדת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות קרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובותו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היבואן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
(א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
(ב) דיון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין;
(ג) בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).