

MATRIX



Tokyo

טוסטר קופץ מעוצב
שתי פרוסות

MX-T2001A-T-BK

MX-T2001A-T-WH

הוראות שימוש ותחזוקה

הוראות בטיחות כלליות

- לפני השימוש במוצר זה, אנא קרא את ההוראות בקפידה
- אנא שמור הוראות אלה, את כתב האחריות ואת חשבונית המכירה, ואם אפשר את הקרטון עם האריזה הפנימית!
- המכשיר מיועד באופן בלעדי לפרטי ולא לשימוש מסחרי!
- הסר תמיד את התקע מהשקע בכל פעם שהמכשיר אינו נמצא בשימוש, או בעת ניקוי המכשיר. כבה את המכשיר מראש, תמיד משוך את התקע לא מהכבל.
- כדי להגן על ילדים מפני סכנות של מכשירי חשמל, לעולם לא להשאיר אותם ללא השגחה עם המכשיר. כתוצאה מכך, בעת בחירת המיקום עבור המכשיר, בצע זאת באופן שאין לילדים גישה למכשיר. דאג לוודא שהכבל אינו מתנתק.
- בדוק את המכשיר ואת הכבל עבור נזק קבוע. אם יש נזק מכל סוג שהוא, אין להשתמש במכשיר.
- אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו ע"י היצרן או ע"י נציג השירות שלו או באדם מוסמך באופן דומה כדי למנוע סכנה.
- שמרו את המכשיר ואת הכבל הרחק מן החום, אור שמש ישיר, לחות, קצוות חדים.
- לעולם אל תשתמשו במכשיר ללא השגחה! כבה את המכשיר בכל פעם שאתה לא משתמש בו, גם אם זה רק לרגע.
- השתמש רק באביזרים המקוריים.
- אל תשתמש במכשיר בחוץ.
- בשום פנים ואופן אין להניח את המכשיר במים או בנוזל אחר, או לבוא במגע עם נוזלים. אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות או לחות.
- אם המכשיר יהיה לח או רטוב, הסר את תקע החשמל מהשקע מיד. אל תושיט יד למים.
- לחם עשוי לבעור לכן אסור להשתמש בטוסטרים בקרבת וילונות ובחומרים דליקים אחרים, יש להשגיח עליהם.
- הטמפרטורה של משטחים נגישים במכשיר עשויה להיות גבוהה כאשר המכשיר פועל. לעולם אל תיגע בחלקי המתכת! עם האצבעות שלך.
- השתמש במכשיר רק עבור המטרה המיועדת.

הוראות שימוש ותחזוקה

הוראות בטיחות למכשיר זה

- תמיד השגח על המכשיר בזמן שהוא בשימוש! (לחם יבש מאוד יכול להתחיל להישרף כאשר מתבצעת קלייה!)
- חלקי המתכת העליונים יהיו חמים, זהירות סכנת כוויות!
- כאשר משתמשים בפעם הראשונה במכשיר, יהיה מעט עשן וריח, זה חלק מפעולת חימום המכשיר ולא מזיק. זה יעלם לאחר 5-10 דקות של קלייה.
- אין להשתמש במכשיר ולמקם אותו לצד חפצים דליקים למשל וילונות, עץ, וכ"ו.

הוראות הפעלה

1. חבר את היחידה לשקע חשמל 220-240 וולט 50/60 הרץ עם הארקה בלבד.
2. כדי להגדיר את רמת הקלייה יש לסובב את הבורר בכיוון השעון. 1 ההשחמה הקלה ביותר, עד 7 ההשחמה הכהה ביותר.
3. אם אינך בטוח, התחל בהגדרה נמוכה יותר. בדרך כלל ההמלצה שלנו תהיה בין 4-5, תקבל לחם מעולה עם קלייה מעולה.
4. הכנס פרוסה אחת של לחם לכל חריץ והנמך את החריץ עם הידית עד שייכנס למקומו בנקישה.
5. היחידה מתחילה להשחים ומכבה אוטומטית בסוף הפרוסה עולה וקופצת באופן אוטומטי.
6. יש לנקות את פירורי הלחם במגש הנשלף שבתחתית היחידה.
6. הניחו ליחידה להתקרר לפני שאתם מאחסנים אותה.

לחצן הפעלה

Cancel: עצירה של תהליך הקלייה באמצע תהליך.

תחזוקה וניקוי

- משוך את תקע החשמל משקע החשמל לפני שתנקה את היחידה ואפשר ליחידה להתקרר.
- השתמש רק בבד לח מעט כדי לנקות את החלק החיצוני של היחידה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי.
- משוך את המגש החוצה, לניקוי כל פירורי לחם והחזר את המגש בחזרה.
- כל התחזוקה והתיקון האחרים יש לבצע על ידי טכנאי מוסמך.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הוראה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם אחראים. לביטחונם
- הילדים צריכים להיות מפוקחים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
- מכשירים אינם מיועדים להפעלה באמצעות שעון עצר טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרחוק נפרדת

תעודת אחריות

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של מטריקס!

כל המכשירים נבדקים בדיקת איכות מחמירה לפני יציאתם את שערי המפעל ושיווקם לחנויות וללקוח הסופי. לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות. אין צורך לשלוח את תעודת האחריות, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אחריות למכשיר זה הינה לפעולתו התקינה של המכשיר בתקופת האחריות ל 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים:

- אחריות תקפה רק בצירוף חשבונית קנייה.
- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת חשמל סדירה
- האחריות לא חלה במקרים של: שימוש לא סביר ונאות או ע"י שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש, שבר, תיקון ואו שינוי שלא באמצעותנו ואו אדם שהוסמך על ידינו.
- האחריות אינה כוללת:
- פח, צבע, חלקי פלסטיק, זכוכיות, כבל חשמלי ותקע, חלקי גומי,
- אם הקלקול נגרם בזדון
- אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון

השרות יינתן במעבדת השירות בלבד

מוצר זה לשימוש פנימי וביתי בלבד

תעודת אחריות זו תכנס לתוקף, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון או לחנות שבה נקנה המוצר בצירוף תעודת אחריות זו חתומה ע"י החנות שבה נקנה המוצר, בנוסף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

שם דגם / המוצר _____

שם הקונה _____ כתובת _____

תאריך רכישה _____ חותמת החנות _____