

טבלת קודים לשלט

לקוח יקר, לקידוד השלט יש ללחוץ בו זמנית
על לחצנים **SET + MODE**, עד שקוד השלט יתבהב במסך התצוגה.
יש לשנות את קוד השלט למספר המבוקש באמצעות **+/-** ולסיום יש ללחוץ על **ON/OFF** לאישור.

 <u>01/02</u>	 <u>01</u>	 <u>01</u>	 <u>03</u>	 <u>04</u>	 <u>05</u>	 <u>06</u>	 <u>07</u>
 <u>08</u>	 <u>09</u>	 <u>10</u>	 <u>11</u>	 <u>12</u>	 <u>13</u>	 <u>14</u>	 <u>15</u>
 <u>16</u>	 <u>17</u>	 <u>18</u>	 <u>19</u>	 <u>19</u>	 <u>19</u>	 <u>19</u>	 <u>20</u>
 <u>21</u>	 <u>22</u>	 <u>23</u>	 <u>24</u>	 <u>25</u>	 <u>26</u>	 <u>27</u>	 <u>28/29</u>

הוראות הפעלה לשלט ייעודי למזגני תדיראן AMCOR/GREE/TADIRAN



- 1 **לחצן ON/OFF** - לחצן זה משמש להפעלה וכיבוי המזגן.
- 2 **לחצן בחירת מצב פעולה** - לחצן זה משמש לבחירת פעולת המזגן: אוטומטי, קירור, חימום, ייבוש, אוורור.
- 3 **לחצן העלאת או הורדת הטמפרטורה** - כל לחיצה תוריד או תעלה במעלה אחת. או על ידי לחיצה רצופה.
- 4 **לחצן מהיר לחימום** - הפעלה בכל הקודם.
- 5 **לחצן מהיר לקירור** - הפעלה בכל הקודים.
- 6 **לחצן LIGHT** - לחצן זה משמש לכיבוי והפעלת התאורה שעל גבי היחידה הפנימית. (לפי דגם המזגן).
- 7 **לחצן בחירת מהירות המאוורר** - לחצן עוצמת מאווררים. גבוה- בינוני- נמוך - אוטומטי במצב אוטומטי. המזגן מווסת את העוצמה באופן עצמאי.
- 8 **לחצן הפעלה טיימרים** - ניתן לקבוע הפעלה וכיבוי של מזגן ע"י 2 טיימרים, ובסופ"ש ניתן לתכנת טיימר הפעלה וכיבוי ע"י 1, 3 ו- 2. לחץ על הכפתור **TIMER**, להפעלת הטיימר הראשון, ואז לחץ על כפתור **SET**, שעת התחלה תהבהב בתצוגה. קבע את שעת ההתחלה בעזרת לחצני ה- +/- ולחץ על הלחצן **SET** לאישור. תצוגת שעת הסיום תהבהב, קבע את שעת הסיום ולחץ **SET** לאישור. כעת בתצוגה יופיע סימן של שעון. לחיצה נוספת על לחצן **TIMER** תשנה לתכנות הטיימר הבא.
- 9 **לחצן SET אישור טיימר** - לחצן זה משמש לאישור פעולת הטיימר.
- 10 **לחצן CANCEL ביטול טיימר** - לחצן זה משמש לביטול פעולת הטיימר.
- 11 **לחצן מצב שינה** - מצב זה המזגן מעלה טמפרטורה במעלה כל שעה במשך 3 שעות (או מוריד כשבמצב חימום) ומפסיק פעולתו לאחר 8 שעות לשינה נוחה ומניעת קירור או חימום יתר.
- 12 **לחצן הפעלת חיישן** - השלט ישדר למזגן את הטמפרטורה הרצויה בנקודה מסוימת בחדר (לפי דגם המזגן).
- 13 **לחצן TURBO** - הפונקציה הזו מפעילה את המאוורר במהירות גבוהה במיוחד המאפשרת לקרר או לחמם את החדר במהירות רבה, כך שטמפרטורת החדר תגיע לטמפרטורה רצויה בהקדם האפשרי. (לפי דגם המזגן)
- 14 **לחצן SMART** - פעולה זו נועדה לנקות את הסוללה הפנימית מאק ולמנוע התפתחות של עובש הגורם לריחות רעים. (לפי דגם המזגן).
- 14 **לחצן כיוון זרימת אויר** - לחצן להזזת כנפוני האוויר האנכיים בזווית מסוימות לכיוון הרצוי או באופן אוטומטי.