




NORTHER

cooling solutions

מצנן אויר 150 וואט
NT-AC150W-45L-RC
מדריך למשתמש



במכשיר זה פותחה והוטמעה
פונקציית זיכרון. לאחר ניתוק
מהחשמל המכשיר יחזור למצב
ההפעלה האחרון.
מתאים לעבודה עם שעון שבת.

עם שלט, עובד עם שעון שבת (טיימר לקיר) פונקציית זיכרון, 3 מהירויות, צריכת מים 3.65L/H

- תודה שרכשתם את מצנן האוויר שלנו.
- כל יחידה יוצרה כדי להבטיח בטיחות ואמינות.
- לפני השימוש הראשון, קראו את ההוראות בעיון ושמרו אותן לעיון נוסף.


עקרונות של קירור אידי


קירור אידי הוא ידע בן מאה שנה שבו נעשה שימוש במים כדי לספוג חום מהאוויר במהלך תהליך האידי כדי להוריד את טמפרטורת האוויר. טכנולוגיות מודרניות בקירור אידי משתמשות ברפידות קירור העשויות מחומר בעל תכולת תאית (צלולזה) גבוהה עם עיצוב מורכב שמגביר באופן דרמטי את יעילות הביצועים.

כאשר אוויר חם מבחוץ נמשך לתוך רפידות מחליף החום, חלק מהמים הופך לאדים ונושא איתם חום מהאוויר עצמו. האוויר המקורר והמסונן מסופק באמצעות מאוורר בתוך מחליף החום אל החדר דרך מערכת תעלות אוויר.

תחום היישום העיקרי של מצנן אוויר מקורר מים מהדור החדש של Northern לשימור איכות הסביבה משמש באזורי טמפרטורה גבוהה, יובש, סביבה לוחטת ומאובקת, בעלי ריח מזר, וכזה שגורם השפעה רעה לבריאות בבית המלאכה או במקום בילוי. מצנן Northern מוריד את הטמפרטורה, מפיח רוח קרירה להקלה על הנשימה, מצנן את היקף היישום העיקרי של הציוד:

1. הפחיתו את הטמפרטורה, אווררו, שפרו את איכות הנשימה, סננו והיפטרו מהאבק.
2. יישומים: חדר ישיבות, אולם התעמלות, אולם תצוגה, תחנה, סופרמרקט, אולם שעשועים, אולם שירה, מטבח מלון, חדר אוכל, מתקנים ציבוריים וכו'. מסייע להוריד את הטמפרטורה, להקל על הנשימה, לשפר איכות אוויר מאוורר.





- ❖ לחצן ההפעלה: חברו את כבל החשמל תחילה, כאשר אתם לוחצים על לחצן ההפעלה, ואז מצנן האוויר יפעל.
- ❖ לחצן מהירות: יש שלוש מהירויות עבודה, מהירות גבוהה, מהירות בינונית, מהירות נמוכה.
- ❖ לחצן של מצנן מים: קירור מים (הפעלה בו זמנית של משאבת מים ומנוע בו זמנית),
- ❖ כפתור הנדנדה SWING: כאשר לוחצים על מתג הנדנדה, בתוך הסבכה המאוורר נע לשמאל ולימין, ובכך מגדילים את אזור הקירור.
- ❖ כפתור זמן טיימר: פתחו את מתג קביעת הזמן שיסגור את מצנן האוויר תוך 2 - 12 שעות כאשר תבחרו את הזמן.

תנאי עבודה:

מים: מי ברז ניטרליים נקיים. לחץ כניסת המים הוא 0.6 - 3 ק"ג / ס"מ²
אוויר: אסור שכניסת האוויר תהיה עם ריח חריג.

תחזוקה:

- אזהרה: וודאו שהמצנן מנותק מרשת החשמל לפני הסרת מסך המסנן האוויר.**
- ניקוי רפידת הקירור: נתקו את כבל החשמל, וסובבו את הבורג של רפידת הקירור, ולאחר מכן שטפו את כרית הקירור באמצעות מים זורמים.
 - מיכל מים לשטיפה: נתקו את כבל החשמל, הסירו את מכסה הניקוז, ואז רוקנו את המים המזוהמים והוסיפו את המים הנקיים.
 - נתקו את אספקת החשמל, משכו בידית מסך מסנן האוויר, הסירו אותו מהמכשיר. נקו את מסך מסנן האוויר בעזרת חומר ניקוי ניטרלי ומברשת רכה, ולאחר מכן נקו אותו במים צלולים. לבסוף, התקינו מחדש במכשיר.**
 - הערה חשובה: חובה לנקות את מיכל המים מחול, אבק ואבנית אחת לחודש. אי ניקיון עלול לגרום נזק למשאבת המים ולהסרת האחריות.**

תיקונים ושירות: יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת בלבד.

זהירות

1. השתמשו בהתאם לסיווג המתח המצוין.
2. אל תתקנו או תחברו מחדש את המכשיר בעצמכם, יש לתקן אותו על ידי טכנאי מוסמך.
3. אין להפעיל את המכשיר עם ידיים רטובות, על מנת למנוע נזק.
4. אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים על מנת למנוע סכנה.
5. כאשר המכשיר אינו בשימוש, כבו ונתקו אותו.
6. אל תכניסו דברים זרים ליציאות וכניסות אוויר, על מנת למנוע נזק.
7. אין להשתמש במכשיר ליד גז נפיץ ודליק. הימנעו מקרינת שמש ישירה לטווח ארוך.
8. השתמשו במכשיר רק על משטח ישר.
9. אין להשתמש בחוץ.
10. מפלס מיכל המים לא יעלה על סימון "MAX" בכל עת, בעת יצירת לחות, המפלס הכולל של מיכל המים לא צריך להיות מתחת לסימון "MIN".
11. לאחר הוספת מים למיכל המים, אין להטות או להפיל אותו כאשר אתם מכניסים או מזיזים. אם אתם רוצים להזיז, נא דחפו לאט מהצד, כדי למנוע שפיכה.
12. אל תהפכו את המכשיר. אם הוא התהפך ויש מעט מים בגוף, יש לנתק תחילה את אספקת החשמל. לאחר מכן שלחו אותו למחלקת התיקונים או לשירות לאחר המכירה ותקנו את המכשיר.
13. אל תכסו את פתח האוורור.
14. נקו קלות את המעטפת החיצונית עם מטלית לחה. אין להשתמש בכל סוג של חומרי ניקוי או תמיסות. אין לשטוף את המכשיר.
15. אין לכוון יציאות וכניסות אוויר ליד הקיר או הווילון.
16. אין לדפוק על הגוף או לנער אותו בעת השימוש, אחרת זה עלול לגרום לעצירה אוטומטית.
17. המים במיכל ישתנו בקלות ויהיה להם ריח בקיץ, נא לרענן ולהחליף את המים לעתים קרובות.
18. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו השגחה או הוראה הנוגעת לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
19. יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.
20. כדי למנוע את הסיכון הנגרם מחוסר יציבות של המכשיר, עליכם לקבע את המכשיר היטב בהתאם לספר ההוראות.
21. אם יהיה צורך להזיז את המכשיר לאחר הוספת המים, גלגלו בעדינות למיקום הדרוש והפעילו את מעצורי הגלגלים.

פתרון	סיבה	תקלה
בדקו את מתח החשמל בשקע, אם תקין פנה אל מעבדת השירות של היבואן	תקלת מתח רשת. מנוע חשמלי נשרף.	מאוורר אינו מסתובב.
מוסיפים מים. נקו את צינורות ושסתום כניסה המים. פנה אל מעבדת השירות של היבואן והחליפו משאבת מים.	דלדול מים, חסימה של שסתום הכניסה, תקלה של משאבת המים	אין מים ברפידת הקירור.
פנה אל מעבדת השירות של היבואן והחליפו את התקע שעל שסתום הכניסה.	לשסתום הכניסה יש סדק או שבר.	דליפה משסתום הכניסה.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סאיינט !

תעודת אחריות סאיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,

שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות:

קראוזהמ גדעון ובני שטמפר 45 פתח תקווה, 03-047845

רונן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262

חשמל ברקוביץ בית אל 30 באר שבע, 08-6274426

בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סאינט לקת בע"מ (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ב. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעדר בדיון שלו (להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר (לתקופה של 12 חודשים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה / ההדרכה נדרשים ע"י היבואן) בתנאי להפעלת המוצר, לפי המאחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר).
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל שלצורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בבק מכוון, יהא היבואן פטור מחיוביו על פי סעיף זה ויובל לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שבאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושיווה ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- היבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנזקדת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות קרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובותו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היבואן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, ורשיא היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
(א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
(ב) דיון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש שבו הוראות סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין; בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
(ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאנן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).