

מאורר מכוח דיגיטלי

FORCE



הוראות
הפעלה

NT-FORCE-100W-RC


NORTHER
cooling solutions

הוראות בטיחות:

אנא קראו מדריך ההוראות זה בקפידה טרם השימוש במוצר ושמרו אותו במקום בטוח לעיון בעתיד. במידה ואתם מעבירים את המוצר לאדם אחר אנא העבירו אותו ביחד עם מדריך ההוראות זה.

מידע כללי

אנא קראו את כל מדריך ההוראות טרם השימוש במוצר ושמרו אותו אצלכם לעיון בעתיד. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות או איורים וכל שינוי הכרחי אחר שנעשה בנתונים הטכניים.

השימוש הייעודי של המוצר:

מוצר זה נועד לשימוש בתור מאוורר מפוח. השתמשו בו למטרות ביתיות ובדרך המצוינת במדריך ההוראות זה.

אזהרת בטיחות כללית:


1. המוצר יופעל על ידי אנשים מבוגרים אחראים רק לאחר קריאה והבנה של ההוראות אלה. ילדים מגיל 16 ומעלה ואנשים הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות יפעילו / יכבו את המוצר בתנאי שהוא מוקם או הותקן במקום הפעלה תקין ייעודי ובמידה והושמה עליהם השגחה או סופקה להם הנחיה בכל הנוגע לשימוש במוצר זה בדרך בטוחה ובמידה והם מבינים את הסכנות המעורבות בכך. ילדים מתחת לגיל 16 לא יחברו, יפעילו, יווסתו ו/או ינקו את המוצר או יבצעו בו פעולת תחזוקה של משתמש.
2. לילדים חל איסור לשחק עם המוצר ובמידה והם מתחת לגיל 3 יש להרחיק אותם מהמוצר אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה רציפה של אדם אחראי.
3. השתמשו במוצר זה בהתאם למדבקת דרוג המתח הדרוש.
4. אין לתקן או לבצע שינויים מכניים במוצר. יש להביא אותו לתיקון על ידי אדם מוסמך או להחזירו לספק במקרה של תקלה.
5. אין להפעיל את המוצר בידיים רטובות.
6. במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך דומה אחר.
7. כאשר המוצר אינו בשימוש יש לכבות אותו ולנתק אותו ממקור החשמל.
8. אין להכניס גופים זרים לתוך פתחי האוויר ופתחי הכניסה. דבר זה עלול לגרום נזק למוצר ולהוות סכנה.
9. אין לעשות שימוש במוצר בסמיכות לגז מתלקח ו/או כל מקור שהוא של חום.
10. השתמשו במוצר זה על גבי משטח שטוח בלבד.
11. אין לעשות שימוש במוצר במקום פתוח.
12. יש לבדוק את המוצר על ידי אדם מוסמך או להחזירו למקום בו נרכש לשם בדיקה ותיקון.
13. אין לכסות את פתחי האוויר.
14. נקו את המוצר בעזרת מטלית לחה במקצת. אין לעשות שימוש בשום סוג של תכשיר ניקוי או תמיסה כימית.
15. אין למקם פתחי אוויר ו/או פתחים בקרבת קירות או וילונות או כל סביבה מגבילה אחרת.
16. אין להכות או לער את גוף המוצר בעת השימוש בו. הדבר עשוי לגרום לעצירת פעולה אוטומטית של המוצר.




אין לפרק ולתקן מוצר זה באופן עצמאי.
במקרה של תקלה, כדי למנוע נזק למוצר.




נא הימנע מלדחוף אצבעות או חפצים
ארוכים ודקים אחרים לחלון פליטת
האוויר, כדי למנוע סכנה מיותרת.




אין לחלוק את השקע עם מכשיר חשמלי אחר.
הימנע משימוש בכבל מאריך למניעת
התחממות יתר של התקע ושורפה.




אין למשוך בכבל החשמל
בעת ניתוק התקע מהשקע.
אין להניח חפצים על כבל
החשמל כדי למנוע נזק לכבל.




אין להשתמש במוצר זה במקומות לחים או
עם לחות גבוהה כגון חדר אמבטיה,
כדי למנוע התחשמלות. הימנע מניתוק
התקע מהשקע כאשר ידך לחות.



אנא ודא כי מתח השקע מתאים למוצר
(220-240 וולט AC) לפני חיבור התקע.
אין להשתמש בעקע חשמל שאינו עומד
בתקן של מוצר זה.




יש לשמור על מרחק סביר
בין המוצר לבין מכשולים כגון וילונות.
הימנע מלכסות את המוצר בבגדים.




בעת הפעולה, הרחיקו מוצר זה
מחומרים מתאיידים, כגון
קוטלי חרקים, אלכוהול וכו'.



יש לשמור על המוצר במרחק סביר
ממקורות חום, כגון כיריים, ס,
כדי למנוע עיוות של מעטפת
הפלסטיק או רכיבים
פלסטיים אחרים.





בבקשה, הימנע משימוש במוצר על משטח
לא יציב או משופע כדי למנוע התהפכות.




אין לטבול את המוצר במים
לחשוף לשימוש חוץ \ גשם \ לחות וכדומה.
שימוש המוצר תוך שימוש פנים בלבד IP20



Forbid be soaked



שלט רחוק




פאנל הפעלה

פונקציות:

- פאנל הפעלה: בטוח וידידותי למשתמש.
- מהירות מתכווננת: המוצר כולל שלושה מהירויות.
- מספק רוח מקררת באוויר רחבה: צידוד אוטומטי לימין\שמאל עד זווית 80° וצידוד ידני מעלה\מטה עד 90°
- טיימר לכיבוי אוטומטי 0.5-7.5 שעות לבחירה.
- שלט רחוק: פועל במרחק של 6 מטרים ועם זווית קליטה של עד 60 מעלות.
- פילטר אוויר נשלף ליקוי ושטיפה במים.

שלט:



	כפתור הפעלה/כיבוי
	כפתור בורר מהירות (חלש/בעוני/ חזק)
	כפתור צידוד אוטומטי ימין/שמאלה
	כפתור טיימר לבחירה (כל לחיצה מוסיפה 0.5 שעות)

הפעלה:

אנו ממליצים למקם את המאוורר בסמיכות לדלת פתוחה או חלון כך שאוויר נקי ורענן יופץ בכל רגע נתון, כמו כן לקוות את הפילטר אחת לכמה חודשים על מנת לשמור על אוויר נקי והימנעות מריחות לא נעימים.

- לחצן ON/OFF: לחצו על לחצן זה להפעלת המוצר, המוצר יתחיל לפעול במהירות נמוכה. לחצו שוב לכיבוי המוצר.
- לחצן SPEED: ניתן לשלוט על עוצמת הרוח, ישנן 3 מהירויות רוח - חלש \ בינוני \ חזק.
- לחצן TIMER: לחצו על לחצן זה מפעיל את הטיימר מ- 0.5-7.5 שעות. המוצר ייכבה ברגע שהזמן המוגדר הסתיים.
- לחצן צידוד: מפעיל צידוד אוטומטי ימין/שמאלה לקירור מיטב.

שימוש בשלט הרחוק:

הכניסו סוללות. ישנן ארבעה לחצנים בשלט הרחוק. יש ללחצנים אלו פונקציה זהה לאלו שבלוח הבקרה. כווננו את השלט הרחוק לעבר המאוורר להפעלה. המרחק היעיל הינו עד 6 מטרים. כאשר השלט הרחוק אינו בשימוש אחסנו בבטחה והוציאו את הסוללות כדי להימנע מקורוזיה.

חשוב לזכור:

- אין לערבב סוללות ישנות יחד עם סוללות חדשות.
- אנא הוציאו את הסוללות במידה והשלט הרחוק אינו בשימוש לפרקי זמן ארוכים כדי להימנע מקורוזיה.
- השליכו את הסוללות בצורה אחראית לאתר איסוף הפסולת המסוכנת המקומית שלכם או למתקן למחזור סוללות לא בשימוש.

אחריות סביבתית

משמעות סמל הפח על גלגלים עם האיקס:

אין להשליך מכשירי חשמל כמו פסולת עירונית לא ממוינת. השתמשו במתקני איסוף נפרדים.



פאנל הפעלה:






	כפתור הפעלה/כיבוי
	כפתור בורר מהירות (חלש/בינוני/ חזק)
	כפתור צידוד אוטומטי ימין/שמאלה
	כפתור טיימר לבחירה (כל לחיצה מוסיפה 0.5 שעות)

הפעלה:

- לחצן ON/OFF: לחצו על לחצן זה להפעלת המוצר, המוצר יתחיל לפעול במהירות נמוכה. לחצו שוב לכיבוי המוצר.
- לחצן SPEED: ניתן לשלוט על עוצמת הרוח, ישנן 3 מהירויות רוח - חלש \ בינוני \ חזק. לחיצה ראשונה מהירות נמוכה, לחיצה שנייה מהירות בינונית, לחיצה שלישית מהירות חזקה.
- TIMER: לחצן זה מפעיל את הטיימר מ- 0.5-7.5 שעות. המוצר ייכבה ברגע שהזמן המוגדר הסתיים.
- לחצן צידוד: מפעיל צידוד אוטומטי ימנה ושמאלה לקירור מיטבי.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לתקן אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלקוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

	יש להבריג כלפי חוץ את הברגים של רשת הפילסטיק באמצעות מברג, ולאחר מכן לשלוף החוצה את פילטר האוויר	1. פירוק
	יש לנקות בעזרת מים ולוודא היטב ייבוש מלא לפני החזרת הפילטר מים אל פנים המוצר, ייבוש הפילטר לוקח בערך 24 שעות, אין להחזיר את הפילטר למוצר לפני זמן זה	2. ניקוי
	יש להחזיר את פילטר האוויר רק לאחר שבוצע ויודא מלא שהפילטר אכן יבש לחלוטין לאחר הניקוי. לאחר ההחזרה, יש להחזיר את רשת הפילסטיק למוצר ולהבריג חזרה את הברגים באמצעות מברג	3. הרכבה מחדש

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.

שם דגם	NT-FORCE-100W-RC
מתח כניסה	220-240V~ / 50Hz
משקל	4.8kg
הספק	100W
מידות מוצר	445mm×291×261

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

זהירות:

- **מתח החשמל:** יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לתיקון כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לתקו מרשת החשמל ולהביא אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.
- אין להחזיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לתקן את המכשיר מרשת החשמל ולהביא אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לתקן את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

תודה שקיבלתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סאיינט !

תעודת אחריות סאיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,

שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנת שירות

קראוואנט, גבעון ובניו שטמפר 45 פתח תקווה, 03-047845
רונו גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
בורג המכרז חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סאיינט לקת בע"מ ("להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים באות כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדין שלו ("להלן: "הצרכן") לתקנות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, כתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר בכפוף לתנאים הבאים:

1. אחריות למוצר לתקופה בת 12 חודשים ("תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה/ הדרכת נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר".
2. האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיופאו לישראל ע"י היבואן ושעוקו על ידי.
3. היבואן מתחייב לתקן כל לקולקו שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיו ערך או ישיב לצרכן את התמורה שעשילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחת השירות ו/או לתחת ממנה נרכש.
4. לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
5. הוכיח היבואן כי מקור הקולקו בנקז מעין, יחא היבואן פטור מחיובו על פי סעיף זה ויכול לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
6. היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
7. תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
8. חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
9. על הראיות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדנת ישראל והם יחולו בשטחי מדנת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
10. תיקון קולקו במוצר בתקופת האחריות יחייב את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקולקו, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי כתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושעוקו ערך, או ישיב לו את התמורה שעשילם בעד המוצר- וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
11. יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשותו כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לתקנת מכירה - במקרה בו אין תחת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יבואו לתחת השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחת השירות, מכאן גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקם היבואן במעט שלחצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את המוצר למעבדה ויחזיר למעט של הצרכן, בלא תמורה.
12. על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקולקו בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:

(א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן

(ב) דיון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין;

(ג) בנסיבות שאין נובעות מהפחת

(ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאנן נבעות מהפחת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.

על הראיות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדנת ישראל והם יחולו בשטחי מדנת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)